



**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΥ - ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΤΖΙΠ ( ΕΛΒΟ )**

**INTERCAT ΑΕΒΕ**

[www.intercat.gr](http://www.intercat.gr)

<b>α/α</b>	<b>Κωδικός</b>	<b>Κ.Α. ΕΛΒΟ</b>	<b>Περιγραφή ανταλακτικού</b>
1	68 360 000	460 910 4901	Κάθισμα οδηγού πλήρες (μοχλός δεξιά), (χωρίς Κεφαλάρι)
2	68 361 000	460 910 5001	Κάθισμα συνοδηγού πλήρες (μοχλός αριστερά), (χωρίς Κεφαλάρι)
3	68 360 100	460 910 1130	Βάση-Μαξιλάρι καθίσμ. οδηγού, πλήρες Πλαίσιο+Αφρώδη+Επένδυση (μοχλός δεξιά)
4	68 360 120	460 910 0522	Βάση καθίσματος οδηγού Πλαίσιο έδρας καθίσματος (μοχλός δεξιά)
5	68 361 100		Βάση-Μαξιλάρι καθίσμ. συνοδηγού, πλήρες Πλαίσιο+Αφρώδη+Επένδυση (μοχλός αριστερά)
6	68 361 120	460 910 0622	Βάση καθίσματος συνοδηγού Πλαίσιο έδρας καθίσματος (μοχλός αριστερά)
7	68 360 130	461 910 0046	Μαξιλάρι Καθίσματος Επένδυση έδρας καθίσματος
8	68 360 140		Αφρώδη έδρας
9	68 360 200	461 910 0132	Πλάτη καθίσματος πλήρες Πλαίσιο+Αφρώδη+Επένδυση
10	68 360 210		Πλαίσιο πλάτης καθίσματος

**ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΕΒΕ**

<b>α/α</b>	<b>Κωδικός</b>		<b>Περιγραφή ανταλλακτικού</b>
11	68 360 220	461 910 0047	Επένδυση πλάτης καθίσματος
12	68 360 230		Αφρώδη πλάτης καθίσματος
13	68 360 310	000 918 0060	Πλαστικό χειρολαβής Πλαστικό χειρολαβής ανάκλησης πλάτης
14	68 360 320	000 919 0361	Μοχλός ρύθμισης καθίσματος (για μετακίνηση καθίσματος εμπρός-πίσω)
15	68 360 330	460 910 0189	Οδηγός - ράβδος, δεξιά
16	68 360 340	460 910 0089	Οδηγός - ράβδος, αριστερά
17	68 360 400		Κεφαλári καθίσματος (Οδηγού ή Συνοδηγού)
18	68 360 500		Βάση αριστερή
19	68 361 500		Βάση δεξιά με θέση για πυροσβεστήρα

[www.intercat.gr](http://www.intercat.gr)